Exploded view of Dirt Striker (buggy) / Explosionsansicht von Dirt Striker (Buggy) / Vue éclatée du Dirt Striker (Buggy)

Center Differential / Mittel Differential / Différentiel central

Complete differential
Komplettes Differential
Différentiel complet:
HRC15-P304





F/R Differential / V/H Mittel Differential / Différentiel A/A

Complete differential
Komplettes Differential
Différentiel complet:
HRC15-P302



Body / Karosserie / Carrosserie:
HRC15-BDS-B = Blue / Black
HRC15-BDS-R = Red / Black
HRC15-BDS-C = Clear

Anfängermodus aktivieren und deaktivieren (50% Geschwindigkeit):
Nach links lenken und CH4 drücken, einschalten.
Mode débutant activer et désactiver (vitesse de 50%) :
Diriger à gauche et appuyer sur CH4, mettre en marche.
Beginner mode activate and deactivate (50% speed):
Steer left and press CH4, switch on.

Front / Vorne / Avant



Front / Vorne / Avant